Wandmontage / wall fastening



Holzelement / timber construction









Prostenanlaufprofil post receptor profiles	
75x50x3, L= DH	
ohne Lichtschrankenbohrungen without drill holes for light barriers	70715-2-0416
mit Lichtschrankenbohrungen rechts with drill holes for light barriers, R/H	70715-2-0533
mit Lichtschrankenbohrungen links with drill holes for light barriers, L/H	70715-2-0534
90x60x3, L= DH	
ohne Lichtschrankenbohrungen without drill holes for light barriers	70715-2-0309
mit Lichtschrankenbohrungen rechts with drill holes for light barriers, R/H	70715-2-0535
mit Lichtschrankenbohrungen links with drill holes for light barriers, L/H	70715-2-0536
120x60x3, L= DH	
ohne Lichtschrankenbohrungen without drill holes for light barriers	70715-2-0352
mit Lichtschrankenbohrungen rechts with drill holes for light barriers, R/H	70715-2-0537
mit Lichtschrankenbohrungen links with drill holes for light barriers, L/H	70715-2-0538

Ausrichtung der Lichtschranke kann durch Verschieben im Langloch angepaßt werden, daher müssen die Maße 137 und 937 bauseits geprüft und ggf. korrigiert werden.
Empfehlung: Befestigungsbohrungen der Blende erst bei Anlagenmontage anbringen.
The position of the light barrier can be adjusted by sliding it within the long hole. For that reason the dimensions 137 and 937 must be checked by the customer and corrected if necessary.
Recommendation: do not bore the fastening holes before installing the system.

x=freie Länge in Schraubenabstände ≤250mm einteilen
x=Divide free length into screw intervals of ≤250mm



Bmin : siehe Antriebszeichnung / see assembly drawing of drive unit
Bmax : 6,5m maximale Baulänge / maximum drive length
Verlängerung rechts und links (Vrs und Vls) ermitteln und bei Bestellung angeben
Calculate extension right and left (Vrs and Vls) and specify your order



Beim Einsatz eines Prostenanlaufprofils ist eine Antriebsverlängerung an der Hauptschließkante notwendig.
An extension of drive length at the main closing edge is necessary if a post receptor profile is used.

Absichern von Gefahrenpunkten / Safeguarding of danger points

Gefahrenpunkte / danger points	Sicherheitsmaßnahmen / safety measures
	- genannte Maße einhalten / observe the dimension - oder Sicherheitssensor "Öffnen" (nur bedingt bei Fluchtwegtüren) / or safety sensor "Open" (conditional use for escape route doors)
	

Quetschstelle / entrapment point
Scherstelle / shearing point
Einschließen / trapping

- Sicherheitsabstand einhalten / observe safety distance
- Sicherheitssensor "Öffnen" (nur bedingt bei Fluchtwegtüren) / safety sensor "Open" (conditional use for escape route doors)

Sicherungseinrichtungen sind auch anzuwenden, wenn sich in Öffnungszyklus ein Prosten befindet.
Also observe safety measures if there is a post within the opening cycle.









Flügelbearbeitung
machining of leaf



Ausführung	Flügeldicke max. max. thickness of door leaf
mit Verriegelung with electro-magn. lock	65mm
ohne Verriegelung without electro-magn. lock	90mm

Normen und gesetzliche Vorschriften:
- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 98/37/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de
- Montage- und Serviceanlieferung sowie die übrigen Produktunterlagen Powerdrive PL/-FR sind zu beachten.

Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:
- BGR232, Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore
- Für PL-FR: AufSchR, Richtlinie für automatische Schiebetüren in Rettungswegen
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen

Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.
Anwendungsrichtlinien:
- Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten.
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleinlagen zu verstärken.
- Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse).
- Die Verbindung zwischen Stützprofil und Antrieb, bei nicht Wandmontage, muss bauseits stabil ausgeführt werden.

Standards and legal regulations:
- In accordance to EU Machine Directive 98/37/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished. For further informations see www.geze.de
- The fitting and service instructions as well as the other product documents Powerdrive PL/-FR must be observed.

For the Federal Republic of Germany, in particular:
- BGR 232 "Guidelines for power-operated windows, doors and gates"
- For PL-FR: AufSchR "Directive for automatic windows, doors and gates"
- further legal regulations and standards

Guidelines for application:
- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur, see also the safety analysis.
- The connection between supporting profil and drive unit, if not wall fastening, must be executed solid by others.

Anordnung der Flügelaufhängung
arrangment of door suspensions

n = freie Länge so einteilen, das Schraubenabstand 200mm nicht überschritten wird
= do not exceed screw interval of 200mm

2-flügelig / double leaf



1-flügelig / single leaf



Flügelmontage für durchgehende Bodenführung
leaf assembly for continuous floor guide

n, m = freie Länge so einteilen, daß Schraubenabstand 250mm nicht überschritten wird
= divide free length into screw intervals ≤250mm



Abkürzungen / abbreviations	
B	Baulänge / overall length
Bmin.	Antriebslänge ohne Verlängerung / drive unit length without extension
FB	Flügelbreite / leaf width
FH	Flügelhöhe/ leaf height
DH	Durchgangshöhe / clear passage height
ÖW	Öffnungsweite / opening width
STB	Seitenteilbreite / side panel width
STH	Seitenteilhöhe / side panel height
Vls	Verlängerung links / extension left
Vrs	Verlängerung rechts / extension right
OKFF	Oberkante Fertigfussboden/finish floor level

Seitenteil
side panel
Seitenteilbreite
side panel width
min. 300mm

Fahrflügel
sliding leaf
max. Türflügelgewicht
max. leaf weight
2 x 200kg
1 x 200kg

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche gestellt werden. Sie ist unverbindlich. Ein Liefervertragsabschluss ist weder durch Übergabe dieser Zeichnung noch durch Angebot und Auftragsbestätigung zustandekommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung, deren Überlassung und Mitteilung ihres Inhalts an Dritte nur mit der Zeichnung gegebenenfalls anwachsender Anhänge gestattet ausschließlich für eigene Zwecke, ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.
This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the last change entered. No claims or damages may be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and all rights are reserved. Any form of duplication, including extracts, passing on and reproduction of this drawing, as well as communication of its contents to third parties without the express consent of GEZE is not permitted. Subject to alterations and errors. Any use of this drawing, whose permissible scope is limited to the purposes agreed upon, is only permitted with the express consent of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.